

端末情報の設定

端末情報の設定

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#)

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

+ 端末の状態

端末の状態を確認する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [端末の状態](#)

+ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [タッチパネル補正](#) → 画面の指示に従って操作

+ センサー感度補正

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [センサー感度補正](#) → [OK](#) → 画面の指示に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） → [OK](#)

+ ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときはソフトウェア更新を実行する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [ソフトウェア更新](#) → [ソフトウェア更新](#) → [実行](#) → 画面の指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んでうでで操作してください。

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [ソフトウェア更新](#) → [自動更新設定](#) → [自動更新しない](#) / [自動更新する](#)

自動更新の開始時刻を変更する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [ソフトウェア更新](#) → [更新時刻設定](#) → 時刻を選択 → [設定](#)

・自動更新設定を「自動更新する」にしているときに設定できません。

+ PCアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [PCアップデート](#) → [アップデートの確認](#) → 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [PCアップデート](#) → [アップデート実行](#) → 画面の指示に従って操作

・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [法的情報](#) → 項目をタップ

+ 技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報（ 等）を確認する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#) → [技術基準適合証明](#)

+ モデル番号

モデル番号を確認する

アプリケーションシートで  (設定) → [端末情報](#)

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

アプリケーションシートで  （設定）   端末情報

- ・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

アプリケーションシートで  （設定）   端末情報

- ・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

アプリケーションシートで  （設定）   端末情報

- ・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。